



## REPLACEMENT D'UN BALAI.

### Dépose.

1. Déconnecter le câble positif, de la batterie (extracteur de cosses 2200 - T si nécessaire).
2. Déposer le ventilateur (voir Op. A. 241-1 §§ 1 et 2).
3. Déposer l'écrou (1) ou les écrous (4) suivant le balai à remplacer. Dégager le ressort puis déposer le balai.

### Pose.

4. Maintenir le ressort (2) ou (3) levé à l'aide d'un tournevis, et remplacer le balai défectueux. Poser l'écrou (1) ou les écrous (4).

REMARQUE : Entre les écrous (4), connecter le fil de charge de la dynamo.

5. Poser le ventilateur (voir Op. 241 - 1 § 3).
6. Connecter le câble positif à la batterie.