



DEPOSE.

1. Déconnecter le câble positif, de la batterie (extracteur de cosses 2.200-T si nécessaire).
2. Desserrer la vis (1) du serre-câble.
3. Dévisser l'écrou (2) fixant la tirette sur la planche de bord. Dégager l'ensemble gaine et câble.

POSE.

4. Engager la gaine et le câble de tirette dans la patte de la planche de bord. Introduire la rondelle puis l'écrou (2) sur la gaine.
5. Faire passer la gaine et le câble de tirette dans le passe-fil caoutchouc du tablier.
6. Orienter correctement la lettre «D» et serrer l'écrou (2) fixant la tirette sur la planche de bord.
7. Accoupler la tirette de démarreur au levier de commande de celui-ci. Replier l'extrémité du câble, tendre ce dernier et serrer la vis (1) du serre-câble.
8. Connecter le câble positif de la batterie.

