



a) Appliquer du **MASTIC** (voir tableau des produits préconisés Op. A. 980) aux points suivants (voir repère sur la figure).

1. Jonction tablier - plancher de pédales.
2. Jonction tablier - baie de pare-brise.
3. Arête de la charnière de capot.
4. Trous de passage des faisceaux dans le tablier.

b) Coller du **RUBAN ADHESIF BARNADER** : vendu par les Ets BARNIER et Cie.

5. Jonction traverse supérieure de pare-brise - panneau de côté.
6. Jonction tôles latérales d'auvent - baie de pare-brise. Appliquer le mastic au couteau en le faisant pénétrer entre les tôles.
7. Intérieur des pontets d'accrochage de capote.
8. Jonction brancard d'entrée de porte-panneau, de côté.
9. Jonction des deux parties du panneau de côté.
10. Jonction panneau de custode, passage de roue AR.
11. Jonction passage de roue AR - soubassement.
12. Jonction brancard d'entrée de porte - passage de roue AR.
13. Jonction fond de coffre AR - planche à talon.
14. Jonction plancher latéral - planche à talon.
15. Jonction plancher latéral - brancard de bas de caisse.
16. Jonction plancher de pédales - tôle latérale d'auvent - brancard de bas de caisse.
17. Sur les trous de phosphatation de la planche à talon.

c) Appliquer un **PRODUIT DE PROTECTION - INSONORISANT** (voir tableau des produits préconisés Op. A. 980).

18. Sur la jonction des tôles à la partie supérieure de la baie de pare-brise.
19. Sur les montants de pare-brise pour obturer les crevés.
20. Sous la caisse, sur l'ensemble du soubassement, les passages de roue et sur les lignes d'accostage et les angles des tôles.
21. Sur les conduits de chauffage fixés au tablier.
22. A l'intérieur de la caisse, sur l'ensemble plancher de pédales planchers latéraux (et sur la partie visible de la plateforme entre les planchers latéraux).