

REMISE EN ETAT D'UNE TRANSMISSION A BILLES

Toutes les pièces constituant la transmission étant appariées entre elles, il n'est pas possible de procéder à la réparation de ces transmissions. Il faut opérer par échange de la transmission complète (côté boîte ou côté pivot).

En conséquence, retirer du Manuel les huit pages concernant l'Opération N° A. 372-3 de remise en état de la transmission.